オートマチック車の認識設定

- ●カプラの接続が終わり、動作チェックを行う前にこの設定を行います。
- ●この設定をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

操作	送信音	リレーユニットのアンサーバック音	備考
キースイッチ→「ON」			受付時間10秒以内
[STOP]	ピピ	ピーピーピー…	受付時間10秒以内
シフトレバー「P」→「R」 または、フットブレーキを踏む※2		2秒後プププ…と音が変化	動かしてから3秒後
シフトレバー「R」→「P」 または、フットブレーキを放す※2		(※1ブーブブ)ピピー	

※1 パーキングポジションの配線をした場合のみ「ブーブブ」と鳴ります。

※2 取り付ける車種により、フットブレーキを使って設定を行う場合があります。

●車両のパッテリーを外したとき、またはリレーユニットの CN1 コネクタを外したときは、この設定が必要です。

6 アフターサービス

保証期間中は、保証規定に基づいて修理いたします。保証書は、故障の修理時または、スペアリモコンの作成時等に必要となります。必要事項が記入されていることをご確認の上、車検証等といっしょにして大切に保管してください。また、保証期間後の修理についても、販売店または取付店にご相談ください。

ES-89ProLight-US0408-02

アフターサービスのお問い合わせ

総発売元 株式会社シーディートレーディング 〒 399-8303 長野県安曇野市穂高 7557-1

TEL 0263-81-1189 FAX 0263-84-0089

Web http://es89.com/ e-mail:info@cdt.ip

取扱い販売店

製造元 株式会社 サーキットデザイン

取扱・取付説明書 (双方向テレコントロールエンジンスターター)


Pro Light

はじめに

このたびは、双方向テレコントロールエンジンスターターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、自動車のエンジンコンディションを整えるためのウォーミングアップ、寒冷地での暖機運転、 酷暑時での車内の冷房等をするために、遠隔操作によってエンジンのスタート/ストップ等を行う機器です。

ご使用の前に、この取扱・取付説明書をよくお読み の上、注意を守って正しくお使いください。





- ●本製品は、国産のオートマチック車専用です。それ以外の車種には取り付けできません。
- ●お客様ご自身での取り付けは危険ですので、取り付けはお買い求め店にご相談ください。
- ●本製品を分解・改造しないでください。また、本来の目的以外のご使用は危険ですのでおやめください。

注意事項の見方……2

使用上のご注意……2~6

- 1. エンジンスターターの使い方……っ
- 1. このように構成されています 各部のなまえ/電池の交換/電池交換のしかた

2. 動かしてみましょう

エンジンを始動する/エンジン始動の確認をする/エンジンを止める/ドアをロック (施錠) する、セキュリティをセットする/ドアをアンロック (開錠) する、セキュリティを解除する/セキュリティモードをセットする/セキュリティモードを解除する

3. 便利な機能

インフォメーション(車両の状態確認)/ドアタイマー/アフターアイドリング/セキュリティ/セキュリティモード/ホーン確認/オートロック/オートライトキャンセル/バックライト(2色に変わるLED)/アンテナユニットのモニター LED /システムパフースイッチ

4. 機能の設定

① オートマチック車の認識設定/②パーキングブレーキの検出設定/③アイドリング時間の設定/④アフターアイドリングの設定/⑤ドアタイマーの設定/⑥セキュリティの設定/⑦オートロックの設定/⑧セキュリティモード監視時間の設定/⑨クランキング時間の設定/⑩車種の設定

5. こんなときは (Q&A)

2. エンジンスターターの取り付け方……37

取り付け上のご注意……38

1. 梱包内容

梱包内容の他に必要なもの/ FAX サービスの利用手順

2. 取り付け前の準備

揃えておきたい主な工具/エレクトロタップでの分岐接続方法/接続の概念図(システム図)/接続先の信号一覧

3. 取り付け作業

取り付けの前に/①アンテナユニットの取り付け/②専用ハーネスの取り付け/③CN2配線の接続/④アフターアイドリング入力配線の接続/⑤温度センサーの取り付け/⑥カプラの接続/⑦オートマチック車の認識設定/⑧動作チェック/⑨リレーユニットの取り付け/⑩取り付け後の配線処理/⑪機能の設定/⑩アフターアイドリング入力の設定/⑩設定のリセット/⑭システムパフースイッチについて/⑯リレーユニットのブザーアンサーバック表

4. スペアリモコンについて

5. 主な仕様

6. アフターサービス

CIR SUIT DESIGN, INC.

2

- 5

6

注意事項の見方

この「取扱・取付説明書」に書かれている注意事項は、製品を安全に正しく最良の状態でお使いいただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項の意味



取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。



取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される内容、および物的推 害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の意味



禁止事項を示しています。



しなければならないことを示しています

使用上のご注意



本製品を安全に、最良の状態でご使用いただくために、必ずお読みください。

この取扱・取付説明書に関する注意事項



- ●ご使用になる前に、本冊子を良くお読みになって正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、この「取扱・取付説明書」「保証書」を製品の近くに(車検証等といっしょにして)保管し、お使いになる方がいつでも見ることができるようにして ください。
- ●本製品を別の車に取り付け直す場合は、「取扱・取付説明書」「保証書」を製品の近く に保管し、お使いになる方がいつでも見ることができるようにしてください。また 「警告ラベル」が無い場合は販売店より入手してください。
- ●本製品を譲渡される場合は、「取扱・取付説明書」と「保証書」をいっしょにお譲りください。また「警告ラベル」を販売店より入手していっしょにお譲りください。

ご利用にあたっての注意事項

- ●本製品は、国産のオートマチック車専用です。それ以外の車種には取り付けできません。(当社の車種別ハーネス適応表に記載されている車種のみ取り付けができます)
- ●取り付けは、概念的な説明で確実に取り付けのできる、専門の知識を持った技術者が 行うようにしてください。お客様ご自身で取り付けた場合は、PL保険の対象になり ません。



- ▶本製品を分解・改造はしないでください。分解・改造をされた場合の保証はいたしません。また本来の目的以外のご使用は危険ですのでおやめください。
- ●「警告ラベル」がエンジンルーム内に貼られていることを確認してください。 もし、貼られていない場合は販売店または取付店に貼るようにお願いしてください。 警告ラベルが無い状態で車両の点検整備をした場合、事故を起こす危険があります。









- ●本製品は、燃料噴射装置付き車(ガソリン車、ディーゼル車)で、キー操作のみで、 目安として1秒以内のクランキング時間で、エンジンが始動する車両に取り付けがで きます。また、キャブレター車への取り付けはできません。
- ●取り付けには、当社製の車種別専用ハーネス(別売)が必要になります。販売店にご相談<ださい。他社のハーネスでの取り付けはできません。もし取り付けた場合は、本製品の保証および PL 保険の対象となりません。
- ●本製品は、他社のターボタイマー、またはセキュリティーシステム等との併用はできません。
- ●車両側の純正キーレスエントリーシステム(スマートキーシステム等によるドアロック/アンロックも含む)は、エンジンスターターによるアイドリング中には作動しない車種があります。この車種で車両側の純正キーレスエントリー等を使用する場合は、エンジンスターターの「STOP」操作でエンジンを停止させてから操作をしてください。
- ●取り付ける車種により、使用できない機能があります。販売店、取付店にお問い合わせください。

使用時の注意事項



警告



屋内でエンジンを始動しない

●車庫などの換気の悪い屋内では、絶対にエンジンを始動しないでください。 排気ガスにより、中毒や窒息のおそれがあります。



ボディーカバーを掛けたままエンジンを始動しない



●車両にボディーカバーを掛けたままでは、絶対にエンジンを始動しないでください。 排気ガスにより中毒や窒息のおそれがあります。また、高熱の排気ガスによる火災の 危険があります。



車内に人やペットを乗せたままでエンジンを始動しない

●人(特にお子様)やペットが車内にいるときは、絶対にエンジンを始動しないでください。エンジンの動いている車両を操作したり、ペットの思わぬ動きが重大事故につながるおそれがあります。



輪止め等の安全処置をする

●「パーキングブレーキを検出しない設定」の場合、駐車するときは車輪に輪上め等の 安全処置をしてください。エンジンの振動で車両が動き出し重大事故につながるおそ れがあります。

0

安全な整備を行うために




- ●車両の点検整備を行う際は、車両のバッテリー端子の(-)を外して行ってください。万が一、エンジンが始動した場合は重大事故につながるおそれがあります。
- ●点検整備を依頼する場合は、エンジンスターター装着車であることをお伝えください。
- ●安心して点検整備をするために、ボンネットセンサー(オプション)を装着することをお勧めします。



N」レンジでは使用しない

●エンジンスターターは「P」レンジで使用してください。「N」レンジで使用すると、 エンジンの振動で車両が動き出し重大事故につながるおそれがあります。





- ●車両の周囲の安全を十分確認できる場所(人やペットが近くにいない)でご使用ください。
- ●傾斜地に駐車したときは、エンジンスターターによるエンジン始動を行わないでください。
- ●車両の整備・点検時には、エンジンスターターによるエンジン始動を行わないでください。
- ●公道ではエンジンスターターによるエンジン始動を行わないでください。



注 意

暖気運転直後は運行前点検をしない



●車の暖気運転を行った直後に運行前点検を行うと、火傷のおそれがあります。エンジン停止後、5分以上経過してから火傷のおそれのないことを確認した上で運行前点検を行ってください。

◯ 迷惑なアイドリングはしない



●環境保護のため、周りに迷惑をかけないためにも必要以上のアイドリングは行わないでください。

車両駐車時の注意事項




- ●オートライトスイッチ、ワイパースイッチ、オートアンテナ付きラジオ等はスイッチ を「OFF」にしてください。
- ●パーキングブレーキをかけてください。
- ●シフトレバーを「P」にしてください。
- ●全ての窓を閉め、全てのドアを施錠(□ック状態)してください。



■ 極寒ではエンジンがかかりにくいこともあるので整備をする

●寒冷地ではエンジンのかかりにくいこともあります。車両のキー操作のみで1秒以内のクランキング時間で、エンジンが始動するように車両を整備してください。





●車両のキーでエンジンを始動した後に、車両の充電警告灯(CHGランプ)が消えない場合は、エンジンスターターを使用せずに車両の点検整備をしてください。



車内に人やペットを乗せたままでセキュリティ機能を使用しない

●人やペットを車内に残したままで、セキュリティ機能を使用(セット)しないでください。人やペットにより、誤作動のおそれがあります。

リモコンに関する注意事項



警告告告

リモコン

リモコンは安全な場所に保管する



- ●リモコンは小さなお子様の手の届かないところに保管してください。リチウム電池を 飲み込んだり、アンテナ等で目を突いてけがをしたり、誤って操作をして重大な事故 につながるおそれがあります。
- ●リモコンのリチウム電池は充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れる等はしないでください。発火、発熱、破裂の原因となります。また、電池を破棄する場合および保存する場合にはテープ等で絶縁してください。他の金属や電池と混ざると発火、破裂の原因となります。

幼児等が万一電池を飲み込んだ場合には直ちに医師とご相談下さい。



注意

高温、多湿な場所に置かない

- ●リモコンは直射日光下の高温になる場所、湿気の多い場所、極端な温度になる場所 (70°C以上、または-20°C以下)には置かないでください。リモコンを傷めたり、そ の直後にご使用になると正常に作動しない場合があります。

── 落としたり、ぶつけない

- ●リモコンを落としたり、固いものにぶつけたり、アンテナに無理な力を加えないでく ださい。故障の原因になります。
- ●リモコンのディスプレイ(液晶表示部)にキズを付けないでください。キズが付くと、表示が見えにくくなります。



水に浸けない

●リモコンは日常生活防水対応になっていますが、水没等で水に浸かると内部まで浸水 して故障の原因になるおそれがあります。



中性洗剤で汚れをふき取る

●汚れを落とすには、薄めた中性洗剤をしみこませた布で拭いてから、乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、化学ぞうきんは使用しないでください。汚れが落ちなくなったり、傷を付けるおそれがあります。



道路交通法に関する注意





公道でのエンジンスターターの使用禁止

●公道で車両のエンジンをかけたままで放置することは禁止されています。違反すると 道路交通法違反になります。エンジンスターターは私有地のみでご使用ください。

電波法に関する注意事項



分解、改造または海外での使用禁止

- ●本製品のリモコン、およびアンテナユニットは、電波法に基づく特定小電力無線機器 として、技術基準適合証明(利用に関して、お客様の免許申請等の手続きは不要)を 受けています。必ず次のことを守ってお使いください。
- ●分解・改造をしないでください。リモコンは電池交換のためにバッテリーカバーを取 ることはできますが、それ以上の分解・改造は法律で禁止されています。
- ●技術基準適合ラベル(リモコン、およびアンテナユニットの裏側に貼ってあるラベル) ははがさないようにしてください。ラベルのないものは使用が禁止されています。
- ●この製品は外国の電波法には準じておりません。日本国内でご使用ください。 This product is for the use only in JAPAN.
- ●また、この製品は混信防止機能として識別符号自動送受信機能を搭載しており、他の システムに不具合を与えません。

その他の注意事項




- 🚺 オプション部品(別売)に関する注意事項
- ●別売のオプション部品の使用方法、取り付け方法については、オプション部品に付属 (同梱) の取付・取扱説明書をお読みください。
- ドアロック/アンロックは、リモコンで操作して行う
- ●車両のドアロック/アンロックは、原則として、本製品のリモコンで操作して行うよ うにしてください。車両側の純正キーレスエントリーシステム等、またはエンジン キーにてドアロック/アンロックを行った場合に、インフォメーション機能等で車両 の状態を確認したときに、車両のドアロック/アンロックの状態が正しく表示(アン サーバック) されない場合があります。

エンジンスターターの使い方

1.	このように構成されています	
	各部のなまえ	Ε
	リモコンの表示について	ε
	電池の交換	
	電池交換のしかた	5
2	動かしてみましょう	
	エンジンを始動する	10
	エンジン始動の確認をする	
	エンジンを止める	
	知っておきたいこと(オートマチック車の認識設定/エンジン始動の4つの条件/ エンストリトライ/STOP操作以外のエンジンの停止/リモコンのエラーについて)	
	ドアをロック(施錠)する、セキュリティをセットする	14
	ドアをアンロック(開錠)する、セキュリティを解除する	14
	後付けドアロックアクチュエータ取り付け車の注意事項	14
	セキュリティモードをセットする	15
	セキュリティモードを解除する	15
3.	便利な機能	
	インフォメーション(車両の状態確認)	16
	ドアタイマー	16
	アフターアイドリング	17
	セキュリティ	17
	セキュリティモード	
	ホーン確認	
	オートロック	
	オートライトキャンセル	
	バックライト (2色に変わる LED)	
	アンテナユニットのモニター LED	
	システムパワースイッチ	20
4.	10010-1001	
	① オートマチック車の認識設定	
	② パーキングブレーキの検出設定	
	③ アイドリング時間の設定	
	④ アフターアイドリングの設定	
	⑤ ドアタイマーの設定	
	⑥ セキュリティの設定	
	⑦ オートロックの設定	
	⑧ セキュリティモード監視時間の設定	
	⑨ クランキング時間の設定	
	⑩ 車種の設定	
5.	こんなときは(Q&A)	32

5 -

各部のなまえ



雷池の交換

電池の交換時期について

送信操作をして、リモコンがそれぞれのアンサーバック表示をした後、電池消耗をお知らせ(ブザーが「ブ ブー」と鳴り、バッテリーマークが点滅)した場合は、電池が消耗してきているので、早めに新しい電池と交 換してください。(※1)

電池寿命の目安

約1年間(1シーズン)の使用を目安に、定期的な電池交換をおすすめします。(※2)

使用電池 (CR2032 × 2個)

交換するときは、必ず2個とも新しい電池に交換してください。

- ※ 1 電池は消耗してくると、特に低温時に性能が低下してきます。このため極低温の環境でリモコンを使用した場 合、電池消耗をお知らせせずに作動しなくなることがあります。
- ※2 電池寿命は、使用する環境、条件によって異なります。なお、工場出荷時にリモコンに装着されている電池は モニター用のため、記載より短い期間で消耗する場合がありますのでご了承ください。

電池交換のしかた

- 1 裏側のバッテリーカバーのスライド部を矢印 方向(●) にスライドさせてから、カバーを 上方向に上げて(②)、ツメ(2箇所)を外し てバッテリーカバーを外す(3)
- 2 +側が上になるように、電池 (CR2032) を 交換する
- 3 バッテリーカバーのツメ (2箇所) をケー スに差し込んでから(3)、カバーを下方向 いっぱいまで下げて(4)、スライド部を外 したときと逆方向にスライドさせて(6)、 バッテリーカバーを取り付ける

⑤ 車内温度

15~30℃

30~45℃

45°C \ \ \ \ \ \ \

● ※ 0℃以下

0~15°C




●リモコンの表示について

リモコンのボタンを押して送信す ると、ブザーが鳴り、緑色のバッ クライトが 1 秒間点灯して、送受 信の液晶表示をします。また、ア ンサーバック時はブザーが鳴り、 緑色(エラーの場合は赤色)のバ ックライトが約3秒間点灯して、 それぞれの動作に対応した液晶表 示をします。ディスプレイ内の各 アイコン (表示) の主なはたらき は、右のとおりです。

- ① 送信マーク…送信時に表示
- ② 受信マーク…受信時に表示
- ③ アクティブメーター…それぞれの動作を、タコメーター をイメージした動きで表示
- ④ アイドリング残時間…6段階で表示
- ⑤ 車内温度…5段階で表示
- ⑥ ドアロックマーク…ドアロック動作時、および車両側が ドアロック状態のときに表示
- ⑦ アンロックマーク…アンロック動作時、および車両側が アンロック状態のときに表示
- ⑧ セキュリティマーク…セキュリティ機能をセット時、お よび車両側がセキュリティセット状態のときに表示
- ⑨ バッテリーマーク…電池消耗をお知らせするときに表示

リモコンの表示




2 動かしてみましょう

- ●リモコンの各ボタンは、0.5 秒以上押し続けることによって、ブザーが鳴り送信します。ボタンを連続で操作する場合は、前の操作後3 秒以上経過してから次の操作を行ってください。
- ●送信操作後に、リモコンはそれぞれの動作に対応したアンサーバックを、ブザーと液晶表示で行います。
- ●リモコンがアンサーバックをせずに、赤色バックライトが点灯してエラーになる場合には、もう一度操作を行ってください。(※ 1)
- ●アンサーバックが開始されるまでは、電波が送受信されているので、アンテナは伸ばしたままにしておいて ください。また、アンテナは十分に伸ばして、垂直にして高い場所で操作した方が電波到達距離が長くなり ます。(※2)
- ●システムパワーを「OFF」(20ページ)にすると、リモコンで操作が行われても、車両側は作動しません。
 - ※ 1…エラーの詳細は、「リモコンのエラーについて」(12~13ページ)を参照してください。
 - ※2…リモコンのアンテナはトップローディング方式(携帯電話等のアンテナと類似)を採用しており、アンテナを収納した状態でも相当の電波到達距離を確保していますが、長距離での使用時はアンテナを十分に伸ばして使用してください。

エンジンを始動する

- リモコンのアンテナを伸ばし、「START」ボタンを ブザーが「ピッ」と鳴るまで押します。
 - ① アンテナユニット(車両側)からの信号を受信すると、リモコンはエンジン始動動作の開始を、ブザー音(ピロロッ↑)と液晶表示(アクティブメーター右回り1回)でアンサーバックします。
 - ●同時に液晶表示で、車内温度(左下)、アイドリン グ残時間(右下)、ドアロック/アンロックの状態 (中央付近)、セキュリティセットの状態(中央)も アンサーバックします。



② アンサーバックを確認してから、アンテナを収納 します。





●アンテナを伸ばすとき、または収納するときは、トップローディング部(アンテナの先端の黒い部分)を持って、上下方向に、まっすぐに動かしてください。無理な力で引っ張ったり、、左右に強く曲げると、アンテナが曲がったり、破損する場合があります。


エンジン始動の確認をする

- ●エンジン始動の確認は、エンジン始動操作後約1分以上経過してから行ってください。
 - ●「START」ボタンを「ピッ」と鳴るまで押します。
 - ① アンテナユニット(車両側)からの信号を受信すると、リモコンはエンジン始動状態を、ブザー音と液晶表示でアンサーバックします。

◎エンジンがかかっていると(アイドリング状態)、ブザー音(ピロロッ↑)と液晶表示(アクティブメーターの左下3つが3秒間振れる)でアンサーバックします。


®エンジンがまだかかっていないと(かけている最中)、ブザー音(ピロロッ↑)と液晶表示 (アクティブメーター全体が3回点滅)でアンサーバックします。

●同時に液晶表示で、車内温度(左下)、アイドリン グ残時間(右下)、ドアロック/アンロックの状態 (中央付近)、セキュリティセットの状態(中央)も アンサーバックします。



エンジンを止める

- ●「STOP」ボタンを「ピピッ」と鳴るまで押します。
- ① アンテナユニット(車両側)からの信号を受信すると、リモコンはエンジンが止まったことを、ブザー音(ピロロッ↓)と液晶表示(アクティブメーター左回り2回)でアンサーバックします。



---- 知っておきたいこと ----

オートマチック車の認識設定

●取り付け直後、およびリレーユニットの電源が切られた場合(バッテリーを外した等)は、「オートマチック車の認識設定」(21ページ)をしないと、エンジンスターターでエンジン始動はできません。

エンジン始動の4つの条件(安全機構)

- ●次の4つの条件が満たされて、はじめてエンジンは始動します。
 - 1. 全てのドアが閉じている。
 - 2. ボンネットが閉じている。(ボンネットセンサー〈別売のオプション部品〉が、取り付けされている車両)
 - 3. シフトレバーが「P」レンジに入っている。(車両によっては、フットプレーキが踏まれていない)
 - 4. パーキングブレーキがかかっている。(「パーキングブレーキを検出する」設定にした場合)

エンストリトライ (再始動)

● 1 回目の始動動作でエンジンがかからなかったり、始動して 30 秒以内にエンジンが止まってしまった場合は、自動的に最大 2 回まで再始動を行います。

STOP 操作以外のエンジンの停止

- ●アイドリングタイマーにより、20 分(アイドリング時間を変更した場合は、10 分またはは30 分)経過すると、エンジンは自動的に停止します。
- ●安全機構(エンジン始動の4つの条件を参照)が作動すると、エンジンは自動的に停止します。
 - 1. ドアを開ける。(ドアタイマーが20秒間作動後、エンジンが止まります。)
 - 2. ボンネットを開ける。(ボンネットセンサー〈別売のオプション部品〉が、取り付けられている 車両)
 - 3. シフトレバーを「P」レンジ以外に入れる。(車両によっては、フットブレーキを踏む)
 - 4. パーキングブレーキを解除する。(「パーキングブレーキを検出する」設定にした場合)


リモコンのエラーについて

- ●次のような場合、送信操作後にリモコンの赤色バックライトが点灯して、エラーになります。
 - ① リモコンで送信してもアンテナユニット(車両側)まで電波が届かないとき、またはアンテナユニットから送り返された信号をリモコンが受信できずアンサーバックできないとき。
 - ●ブブー音が出て、液晶表示右側の受信マークが点滅します。
 - ●電波到達エリア外です。場所を変えて、もう一度操作をしてください。
 - ●リモコンでエラーになっても、アンテナユニット(車両側)が電波を 受信できている場合は、車両側は作動(エンジンの始動、ドアロック 等)します。



② リモコンで「START」操作をしても、安全機構が作動してエンジン始動できないとき。

- ●エンジン始動条件を満たしていない安全機構を、ブザー音でお知らせします。(ドアが開いている:「ブブ」ボンネットが開いている:「ブブブブブ」オートマチック車の認識設定がされていない:「ブーブブ」)
- ●安全機構が満たされるように、車両側を点検してください。
- ●残光式のキー照明、またはルームランプ (徐々に照明が暗くなっていくタイプ) の車両は、完全に照明が消えていないと、ドアが開いている:「ブブ」エラーになる場合があります。キー照明、またはルームランプが完全に消灯してから「START」操作を行ってください。




③ リモコンで送信操作をしても、電波を送信できないとき。

- ●ブブー音が出て、液晶表示左側の送信マークが点滅します。
- ●電波法の規制により、リモコンを使用するエリア周辺で、リモコンで使用する電波の周波数帯に近い電波が発信されている場合、リモコンとアンテナユニット間の送受信が制限され、電波を出すことができなくなります。しばらく時間をおいて、もう一度操作をしてください。




④ リモコンで送信しても、アンテナユニット(車両側)がアンサー バックできないとき。

- ●ブブー音が出て、液晶表示右側の受信マークが点滅します。
- ●電波法の規制により、アンテナユニット(車両側)のエリア周辺で、アンテナユニットで使用する電波の周波数帯に近い電波が発信されている場合、リモコンとアンテナユニット間の送受信が制限され、電波を出すことができなくなります。しばらく時間をおいて、もう一度操作をしてください。
- ●リモコンでエラーになっても、アンテナユニット(車両側)が電波を 受信できている場合は、車両側は作動(エンジンの始動、ドアロック 等)します。




⑤ エンジンキーで、車両の I G電源が「ON」になっているとき。

- ●ブブー音(「START」操作時)、またはブブブー音(その他の操作時) が出て、エラーになります。
- ●エンジンキーを「OFF」にして抜き、もう一度操作をしてください。



⑥ システムパワーが「OFF」になっているとき。


- ●ブブー音が出て、液晶表示左側のアクティブメーター3個が点滅します(「STOP」以外の操作時)。
- ●システムパワーを「ON」にしてから、もう一度操作をしてください (51ページ参照)。



「ピロロット」

ドアをロック(施錠)する(※1)、セキュリティをセットする(※2)

- ●「SET」ボタンを「ププッ」と鳴るまで押します。
- ① アンテナユニット(車両側)からの信号を受信すると、リモコンはドアロック(セキュリティをセット)されたことを、ブザー音(ピロロッ↑)と液晶表示(ロックマーク点灯、セキュリティセット時はセキュリティマークも点灯)でアンサーバックします。
 - ※1…ドアロック/アンロックの配線が接続されていない場合、ドアロック/アンロックは作動しません。また、エンジンキーによるアイドリング中は、ドアロック/アンロックは作動しません。
 - ※2…セキュリティ機能を「使用する」に設定した場合のみ、セキュリティをセット/解除します(27ページ参照)。




ドアをアンロック(開錠)する(※1)、セキュリティを解除する(※2)

- ●「RESET」ボタンを「プッ」と鳴るまで押し続けます。
- ① アンテナユニット(車両側)からの信号を受信すると、リモコンはアンロック(セキュリティを解除)されたことを、ブザー音(ピロロッ↓)と液晶表示(アンロックマーク点灯)でアンサーバックします。
 - ※1…ドアロック/アンロックの配線が接続されていない場合、ドアロック/アンロックは作動しません。また、エンジンキーによるアイドリング中は、ドアロック/アンロックは作動しません。
 - ※2…セキュリティ機能を「使用する」に設定した場合のみ、セキュリティをセット/解除します(27ページ参照)。

ロックができなくなる場合があります

後付けドアロックアクチュエータ取り付け車の注意事項





●本製品のセキュリティ機能およびセキュリティモード機能は、車両を監視して、異常があったときに、リモコンまたはホームターミナル(別売のオプション部品)に通報するための機能で、車両の盗難を防止するものではありません。①機能が正常に作動した場合、②機能の使用方法を間違えた場合、③何らかの原因で本製品が故障したり、破損して機能が正常に作動しなかった場合、いずれの場合も発生した車両の盗難事故等による損害・被害に対しての責任は一切負いかねますのでごろ承ください。


後付けドアロックアクチュエータ取り付け車においては、リモコン操作の後、ドアロックノブまたはキー

によって手動操作をすると、ドアロックのリンク機構が外れてしまい、リモコンでのドアロック/アン

セキュリティモードをセットする (*3)

- ●「SET」ボタンを「ブプッ」と鳴ってから、さら に5秒以上押し続けます。(※4)
- ① アンテナユニットからの信号を受信すると、リモコンはセキュリティモードがセットされたことを、ブザー音(ピロロッ↑ ピピー)と液晶表示(セキュリティマーク点灯と、アクティブメーターの点滅)でアンサーバックします。
 - ●セキュリティモードをセットすると、車両はドア ロック(施錠) されます。
 - ●セキュリティモード中は、液晶表示のセキュリティマークと受信マークが4秒間隔で点滅します。 (マークを表示したときに、リモコンは受信状態になっています)

※3…セキュリティ機能が「使用する」に設定されている場合のみ、セキュリティモードをセットできま




「ププット

鳴ってから5秒以上

※4…必ず ① のアンサーバックブザー音 (ピロロット ビピー) が鳴り終わるまで、押し続けてください。

セキュリティモードを解除する(※5)

- ●「RESET」ボタンを「プッ」と鳴るまで押し続け ます。
- ① アンテナユニット(車両側)からの信号を受信すると、リモコンはアンロック(セキュリティを解除)されたことを、ブザー音(ピロロッ↓)と液晶表示(アンロックマーク点灯)でアンサーバックします。この時点で、セキュリティモードは解除されます。
 - ●セキュリティモードを解除すると、車両はアンロック(開錠)されます。
 - ※5…セキュリティ機能が「使用する」に設定されている場合のみ、セキュリティモードを解除します。 (27 ページ参照)



●リモコンで「SET」操作の後、手動でアンロックした場合は、リモコンで「RESET」操作をしてから、「SET」操作をしてください。



●同じように、リモコンで「RESET」操作の後、手動でロックをした場合は、リモコンで「SET」操作をしてから、「RESET」操作をしてください。




3 便利な機能

インフォメーション (車両の状態確認)

●車両のエンジンが停止しているとき(駐車中)に、リモコンで「STOP」操作を行うと、車両の状態(車内温度、ドアロック/アンロックの状態、セキュリティセット/解除の状態)をリモコンで確認できます。

インフォメーション機能の使い方

- リモコンのアンテナを伸ばし、「STOP」ボタンをブザーが「ピピッ」と鳴るまで押します。
- ① アンテナユニット(車両側)からの信号を受信すると、リモコンは車両の状態をブザー音 (ピロロッ↓)と液晶表示(アクティブメーター左回り2回)と同時にアンサーバックします。
 - ■液晶表示で、車内温度(左下)、ドアロック/アンロックの状態(中央付近)、セキュリティセット/解除の状態(中央)をアンサーバックします。
 - ■インフォメーション機能(リモコンの「STOP」操作)にて車両の状態をリモコンのアンサーバックで確認できれば、リモコンとアンテナユニット間で送受信が正常にできており、その場所が電波到達(リモコンが使用できる)エリアであることも確認できます。
 - ■アンサーバックがなくエラーになる場合は電波到達 エリア外のため、リモコンで操作をしても車両側は 基本的に作動しません。



ドアタイマー

- ●エンジンスターターによるアイドリング中に、ドアを開けてから 20 秒間アイドリングを継続する機能です。20 秒間のアイドリング中に、キーシリンダーにエンジンキーを挿して「ON」にすれば、エンジンを止めることなくそのまま走行できます。
- ●設定により、ドアタイマー機能を「使用する」、「使用しない」を選択できます。(26 ページ):出 荷時は「使用する」
 - ■ドアタイマー作動中は、リレーユニットのブザーから作動音(ピッピッ…)が出ます。
 - ■ドア検出配線を接続していないと、ドアを開けてもアイドリングは最大 20 分間 (アイドリング時間を変更した場合は、10 分間または 30 分間) 継続します。安全上問題がありますので、ドア検出配線を接続していただくように取り付け店に依頼してください。
 - ■ドアタイマー作動中でも、リモコンで「STOP」操作をしたとき、または安全機構が働いた(ボンネットを開けた、シフトレバーを「P」レンジ以外に入れた、パーキングブレーキを解除した)とき、エンジンは停止します。
 - ■取り付ける車種により、リモコンの「RESET」操作でドアがアンロックされた直後から、ドアタイマーが作動する場合があります。(異常ではありません)

アフターアイドリング

- ●走行後の、アフターアイドリングを行う機能です。
- ●走行した時間により、アフターアイドリングの時間は自動的にセットされます。(走行時間 15 分 未満:アフターアイドリングの時間 30 秒間/ 30 分未満:60 秒間/ 45 分未満:90 秒間/ 45 分 以上:120 秒間)
- ●設定により、アフターアイドリング機能を「使用する」、「使用しない」を選択できます。(25 ページ):出荷時は「使用しない」
 - ■アフターアイドリング作動中は、リレーユニットのブザーから作動音(ピッピッ…)が出ます。
 - ■アフターアイドリング作動中でも、リモコンで「STOP」操作をしたとき、または安全機構が働いた(ボンネットを開けた、シフトレバーを「P」レンジ以外に入れた)とき、エンジンは停止します。
 - ■日産車の一部の車種で、アフターアイドリング作動中にキーを「OFF」にできず、キーシリンダーから 抜けない車があります。この車種は、オプションリレー(別売)の取り付けが必要です。(取り付け店に 依頼してください)
 - ■スズキ車、マツダ車、スバル車の一部の車種は、アフターアイドリング入力配線を接続(46 ページ) して、アフターアイドリング入力の設定作業(50 ページ) をしないと、アフターアイドリング機能は使用できません。(取り付け店に依頼してください)

セキュリティ

- ●駐車中のお車を監視します。異常時には、車内のリレーユニットのブザーが鳴り、ホームターミナル(別売のオプション部品:P18 ※ 1)に異常を通報する機能です。(P18 ※ 2)
- ●リモコンの「SET」操作でセキュリティ機能はセット、「RESET」操作で解除されます。
 - ■セキュリティがセットされ監視しているときは、アンテナユニットのモニター LED が点滅して、車両の 周囲に威嚇効果を与えます。
- ●セキュリティがセットされた状態で、リモコンの「RESET」操作以外の手段で車両のドア、またはボンネットフードが開けられた(別売のボンネットセンサー取り付け車)場合に、リレーユニットのブザーが鳴ります。また、マイクロ波センサーとアラームユニット(いずれも別売のオプション部品: P18 ※1)を取り付けしてある場合は、アラームユニットのアラームが鳴ります。同時に、ホームターミナルに、車両の異常を通報(送信)します。
 - ■セキュリティ作動時は、車両側はリレーユニットのブザーが、60 秒間鳴り続けます。マイクロ波センサーとアラームユニットを取り付けしてある場合は、アラームユニットのアラームが 60 秒間鳴り続けます。また、ホームターミナルは、警報アラームが鳴り、モニター LED が点滅して、車両の異常をお知らせします。
 - ■セキュリティ作動中は、リモコンから各操作をしても、車両側は作動しません。ただし、セキュリティが作動して 15 秒以上経過後から作動終了までの間は、リモコンのホーン確認機能(ホーン操作)のみ使用できます。(19 ページ参照)
 - ■セキュリティ作動中に、リレーユニットのブザー、およびアラームユニットのアラームを止める場合は、エンジンキーでキースイッチを3秒以上「ON」してください。
 - ■セキュリティ作動後(リレーユニットのブザー、アラームユニットのアラームが鳴り終わった後)は、 車両側のセキュリティ機能は解除された状態になります。再度、セキュリティ機能をセットする場合は、 リモコンでセキュリティのセット操作をしてください。
- ●マイクロ波センサーを取り付けしてある場合は、センサーが異常を検知して反応すると、ホームターミナルに異常を通報します。ホームターミナルは、警報アラームとモニター LED で、マイクロ波センサーによる異常検知をお知らせします。

- ※ 1…別売のオプション部品についての詳しい説明は、それぞれの部品に付属(同梱)の取扱説明書をご覧ください。
- ※2…異常時は、リモコンにも通報(送信)されますが、セキュリティモード機能を使用していないと、 リモコンからはアンサーバックされません。(18 ページ参照)
- ●設定により、セキュリティ機能を「使用する」、「使用しない」を選択できます。(27 ページ):出 荷時は「使用しない」
- ●取り付ける車種により、この機能が使用できない場合があります。販売店又は取り付け店にご確認 <ださい。

セキュリティモード


- ●駐車中のお車を監視中に、異常時には車両側からの異常通報 (送信) をリモコンが受信して、車両の異常をお知らせ (アンサーバック) する機能です。
- ●セキュリティモード機能の使用時は、セキュリティ機能も連動して作動します。
- ●セキュリティモード機能を使用する前に、必ずインフォメーション機能(リモコンの「STOP」操作)にて、電波到達(リモコンが使用できる)エリアであることを確認してください。(16 ページ参照)
 - ■電波到達エリア外では、異常時にアンテナユニット(車両側)から通報されても、リモコンは受信できず、車両の異常はお知らせできません。また、リモコンのアンテナを収納した状態での使用時は、電波到達エリアは狭くなります。
- ●リモコンの「SET」ボタンを5秒以上長押し操作でセキュリティモード機能はセット、「RESET」操作で解除されます。(15ページ参照)
- ●セキュリティ機能を「使用する」に設定した場合のみ、セキュリティモード機能が使用できます。 (27 ページ参照)
- ●セキュリティモードをセットした状態で、車両側でセキュリティ機能が作動した(リモコンの「RESET」操作以外の手段で車両のドア、またはボンネットフードが開けられた)場合に、リモコンが車両の異常をお知らせ(アンサーバック)します。
 - ■セキュリティ作動時に、リモコンは 30 秒間ブザー音(ビーボービーボー・・・・・・・・・・・・・・・・・・)と液晶表示(セキュリティマークの点灯と周囲の点滅)で、車両の異常をお知らせします。このアンサーバックを途中で止めるときは、リモコンでいずれかのボタンを押してください。30 秒間にアンサーバックを止めなかった場合は、履歴(異常があったこと)を液晶表示(セキュリティマークと周囲の点滅)でお知らせします。履歴の表示は、12 時間を経過するか、リモコンでいずれかの操作をする(ボタンを押す)と自動的に消えます。
 - ■セキュリティ作動中は、リモコンから各操作をしても、車両側は作動しません。ただし、アンサーバック直後 15 秒以上経過後から車両側のセキュリティ作動終了までの間は、リモコンのホーン確認機能(ホーン操作)のみ使用できます。(19 ページ参照)
- ●マイクロ波センサー(別売のオプション部品:※1)を取り付けしてある場合は、センサーが異常を検知して反応すると、リモコンはブザー音(ピピーピピー……)と液晶表示(セキュリティマークの点滅)で、マイクロ波センサーによる異常検知をお知らせ(アンサーバック)します。
 - ※ 1…別売のオプション部品についての詳しい説明は、それぞれの部品に付属(同梱)の取扱説明書をご覧ください。
- ●セキュリティモードは、セットしてから監視時間(出荷時は4時間)を経過すると自動的に解除されます。(解除し忘れによる、電池消耗を防止するため)
 - ■監視時間が過ぎると、リモコンはブザー音(ブーブー……)と液晶表示(セキュリティマークの点滅)で、セキュリティモードが解除されたことをお知らせします。
 - ■セキュリティモードは解除されますが、車両側はアン□ック(開錠)されません。また、セキュリティ

機能も解除されません。(セット状態を継続します)

- ■監視時間は、設定により 1 時間~ 17 時間まで(1 時間ステップ)と、17 時間以上(無制限)に変更することができます。(29 ページ): 出荷時は「4 時間」
- ■ただし、セキュリティモードをセットして監視中に監視時間の設定を行っても、監視時間は変更されません。変更した監視時間で使用したい場合は、再度リモコンでセキュリティモードをセットしてください。
- ■セキュリティモードをセットして監視中は、リモコンはアンテナユニットからの信号を受信しているため、通常時より電池の消費電流が大きくなります。このためセキュリティモード機能を長時間連続で使用すると、電池の寿命が短くなるのでご注意ください。
- ●取り付ける車種により、この機能が使用できない場合があります。販売店または取り付け店にご確認ください。

ホーン確認

- ●駐車中(エンジン停止中)、またはエンジンスターターでアイドリング中に、リモコンのホーン操作で車両の ホーンを鳴らして、車両の位置を確認する機能です。
 - ■セキュリティ機能を使用してセキュリティが作動した場合は、車両側のセキュリティ作動中(作動して 15 秒以上経過してから)にも、リモコンのホーン操作を行うことで、ホーン確認機能が使用できます。 (17 ページ、18 ページ参照)
 - ■車両のエンジンキーによるアイドリング中は、ホーン確認機能は使用できません。
- ●セキュリティ機能が作動しても、自動的に車両側のホーンは鳴りません。また、エンジンスターターでアイドリング中に、ホーンによるエンジン始動の確認はできません。
- 「START」と「STOP」ボタンを同時に「ピピピッ」 と鳴るまで押します。
- ① 車両のホーンが、1回「プッ」と鳴ります。(※1)
 - ※ 1…リモコンへのアンサーバックはありません。また、ホーン配線を接続していないと、この機能は利用できません。配線の接続は、取り付け店に依頼してください。



オートロック

- ●ドアを閉めた状態で、リモコンの「RESET」操作をして、車両のドアロックが解除されたままになっていると(ドアロックし忘れたとき)、30 秒後に自動的にドアロックを行う機能です。
 - ■オートロック待機時の30秒間は、5秒間隔でリレーコニットのブザーから作動音(ピロッ)が出ます。
 - ■駐車時に、エンジンキーは車内に置き忘れないようにしてください。(オートロックが作動すると、車内からキーを取り出せなくなります。)
 - ■ドア検出配線を接続していないと、ドアを開けた状態でもオートロックが作動してしまうため、この機能は利用できません。また、ドア開閉の検出は運転席ドアのみではなく、全てのドアを検出できるように、取り付け店に依頼してください。
- ●設定により、オートロック機能を「使用する」、「使用しない」を選択できます。(28 ページ):出 荷時は「使用しない」
- ●取り付ける車種により、この機能が使用できない場合があります。販売店または取り付け店にご確認ください。

オートライトキャンセル

- ●車両のオートライト機能(ライトスイッチが「AUTO」のポジション)を使用して、エンジンス ターターでアイドリング中にエンジンが停止した場合、自動的にヘッドライトを消灯させる機能で す。(トヨタ車、日産車のオートライト機能付き車)
 - ■オートライト配線を接続していないと、この機能は利用できません。配線が行われていない場合は、 オートライトキャンセル機能は作動しないため、エンジンが停止しても夜間等ではヘッドライトが消灯 せずに、バッテリー上がりを起こす恐れがあります。配線の接続は、取り付け店に依頼してください。
 - ■夜間等、エンジンスターターによるアイドリング時に、無人状態でのヘッドライト点灯を防ぐ意味でも、 駐車時には車両のライトスイッチを「OFF」にしておくことをお勧めします。

バックライト(2色に変わるLED)

- ●リモコン液晶表示のバックライトは、各ボタンの操作時(送信時)、およびアンサーバック表示中 /エラー表示中で、それぞれ色が変わります。液晶表示をそれぞれの場面に対応した色のバックライト(LED)で照らします。周囲が暗い環境でリモコンを使用するときに便利な機能です。
 - ■各ボタンの操作時(送信時)…緑が1回点灯
 - ■アンサーバック表示中…緑が点灯
 - ■エラー表示中…赤が点灯

アンテナユニットのモニター LED

●アンテナユニットの高輝度モニター LED (赤色) は、セキュリティ機能をセットして監視中には 2.5 秒間隔で点滅して周囲に威嚇効果を与えます。また、リモコンからの電波を送受信時にも2秒 間点灯します。(送受信モニター)

システムパワースイッチ

- ●車両の点検整備等を行う場合、整備する人の安全を確保するため にエンジンスターターのシステムを「OFF」にするスイッチです。
- ●システムパワーを「OFF」にすると、リモコンで操作が行われて も、車両側は作動しません。
 - ■整備中に誤ってリモコンで「START」操作が行われても、エンジンは始動しないので安心です。また、「ドアロック」/「アンロック」操作も同様に作動しません。リモコンからは、エラー音(ブブー)が出て、液晶表示はアクティブメーター(左側3個)が点滅します。
 - ■システムパワーが「OFF」の状態でも、リモコンの「STOP」操作の み作動します。インフォメーション機能で、車両の状態がアンサー バックされます。
 - ■システムパワースイッチは、アンテナユニットの下側にあります。 スイッチの使い方は、システムパワースイッチについて(51 ページ)を参照してください。



4 機能の設定

- ●各機能は、リモコンを使って設定を行います。
- ●機能の設定は、それぞれの設定手順に従って、必要に応じて行ってください。
- ●各機能の設定完了後は、機能が設定したとおりに作動することを必ず確認してください。
- ●設定手順の間違いなどで機能が正しく作動しなかった場合は、設定のリセット (50 ページ) を行い、全ての 設定を工場出荷時の状態 (初期設定) に戻してから、もう一度各機能の設定を行ってください。
- ●設定手順のブザーは、リレーユニットから出るブザー音です。

1 オートマチック車の認識設定

- ●取り付け直後、およびリレーユニットの電源が切られた場合(車両のバッテリーを外したとき等)は、この設定をしないと、エンジンスターターでエンジン始動はできません。
- 1 キースイッチを「ON」にする
- ---受付時間10秒以内---
- 2 「STOP」ボタンを押す
 - →送信音:「ピピッ」
 - →ブザー:「ピーピーピー・・・」
- ---受付時間10秒以内---
- 3 シフトレバー:「P→R」または フットブレーキを踏む
 - →ブザー:2 秒後「プププ…」
- ---動かしてから3秒後---
- 4 シフトレバー: 「R→P」または フットブレーキを放す →ブザー: 「※(ブーブブ) ピピー」
- 5 キースイッチを「OFF」にする



※リレーユニットブザー音の(ブーブブ)はPポジションの配線をした場合のみ鳴ります。

●エンジンスターターのアイドリングタイマー(暖機) 時間を「10分」、「20分」、「30分」のいず

●パーキングブレーキ配線を接続していないと、この機能は利用できません。配線の接続は、取り付 け店に依頼してください。

「検出する」の手順

キースイッチを「ON」にする ---受付時間10秒以内---

2 「STOP」「SET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピーピッ」

→ブザー: 「ピーピーピー・・・」

---受付時間10秒以内---

3 「RESET」ボタンを押す

→送信音:「プット

→ブザー:「プププ…」

---受付時間10秒以内---


4 「START」ボタンを押す

→送信音:「ピッ」

→ブザー:「ピピー」

→液 晶:右3個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする



「検出しない」の手順

】キースイッチを「ON」にする

---受付時間10秒以内---

2 「STOP」「SET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピーピッ」

→ブザー:「ピーピーピー・・・」

---受付時間10秒以内---

3 「RESET」ボタンを押す

→送信音:「プッ」

→ブザー:「プププ…」

---受付時間10秒以内---


4 「STOP」ボタンを押す

→送信音:「ピピッ」

→ブザー:「ブブー」

→液 晶:左3個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする



「10分」の手順

れかに設定できます。

キースイッチを「ON」にする

---受付時間10秒以内---

2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピー」

→ブザー:「ピーピーピー…」

---受付時間10秒以内---

3 「STOP」ボタンを押す

→送信音: 「ピピッ |

→ブザー:「プププ…」

---受付時間 1 0 秒以内---

4 「START」ボタンを押す

→送信音:「ピッ」

→ブザー:「ピー」

→液 晶:左右1個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする

「20分」の手順

】キースイッチを「ON」にする

---受付時間 1 0 秒以内---

2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピー」

→ブザー:「ピーピーピー・・・」

---受付時間10秒以内---

3 「STOP」ボタンを押す

→送信音:「ピピッ」

→ブザー:「プププ…」

---受付時間10秒以内---

4 「STOP」ボタンを押す


→送信音:「ピピッ」

→ブザー:「ピー ピー」

→液 晶:左右2個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする






4 アフターアイドリングの設定(出荷時:使用しない)

●アフターアイドリング機能を「使用する」、「使用しない」を設定できます。

「30分」の手順

- 1 キースイッチを「ON」にする
- ---受付時間10秒以内---
- 2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す
 - →送信音:「ピー」
 - →ブザー:「ピーピーピー…」
- ---受付時間10秒以内---
- 3 「STOP」ボタンを押す
 - →送信音:「ピピッ」
 - →ブザー:「プププ…」
- ---受付時間10秒以内---
- 4 「SET」ボタンを押す
 - →送信音:「ププッ」
 - →ブザー:「ピー ピー ピー」
 - →液 晶:左右3個点滅
- 5 キースイッチを「OFF」にする





● 「使用する」の手順

- 1 キースイッチを「ON」にする
- ---受付時間10秒以内---
- 2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す
 - →送信音:「ピー」
 - →ブザー:「ピーピーピー…」
- ---受付時間10秒以内---
- 3 「SET」ボタンを押す
 - →送信音:「ププッ」
 - →ブザー:「プププ…」
- ---受付時間10秒以内---
- 4 「START」ボタンを押す
 - →送信音:「ピッ」
 - →ブザー:「ピピー」
 - →液 晶:右3個点滅
- 5 キースイッチを「OFF」にする

●「使用しない」の手順

- 1 キースイッチを「ON」にする
- ---受付時間10秒以内---
- 2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す
 - →送信音:「ピー」
 - →ブザー:「ピーピーピー・・・」
- ---受付時間10秒以内---
- 3 「SET」ボタンを押す
 - →送信音:「ププッ」
 - →ブザー:「プププ…」
- ---受付時間10秒以内---
- 4 「STOP」ボタンを押す
 - →送信音:「ピピッ」
 - →ブザー:「ブブー」
 - 100 1100 1
 - →液 晶:左3個点滅
- 5 キースイッチを「OFF」にする





5 ドアタイマーの設定(出荷時:使用する)

●ドアタイマー機能を「使用する」、「使用しない」を設定できます。

「使用する」の手順

| キースイッチを「ON」にする

---受付時間10秒以内---

2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピー」

→ブザー:「ピーピーピー…」

---受付時間10秒以内---

3 「RESET」ボタンを押す

→送信音:「プット

→ブザー:「プププ…」

---受付時間10秒以内---

4 「START」ボタンを押す

→送信音:「ピッ」

→ブザー:「ピピー」

→液 晶:右3個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする

「使用しない」の手順

】キースイッチを「ON」にする

---受付時間10秒以内---

2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピー」

→ブザー:「ピーピーピー・・・」

---受付時間10秒以内---

3 「RESET」ボタンを押す

→送信音:「プッ」

→ブザー:「プププ…」

---受付時間10秒以内---


4 「STOP」ボタンを押す

→送信音:「ピピッ」

→ブザー:「ブブー」

→液 晶:左3個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする



受付時間10秒以内---00 受付時間10秒以内---Γ̈́プッĺ 4 「ピピッ」

6 セキュリティの設定(出荷時:使用しない)

●セキュリティ機能を「使用する」、「使用しない」を設定できます。

「使用する」の手順

| キースイッチを「ON」にする

---受付時間10秒以内---

2 「STOP」「SET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピーピッ」

→ブザー:「ピーピーピー…」

---受付時間 1 0 秒以内---

3 「START」ボタンを押す

→送信音: 「ピット

→ブザー:「プププ…」

---受付時間 1 0 秒以内---

4 「START」ボタンを押す

→送信音:「ピッ」

→ブザー:「ピピー」

→液 晶:右3個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする

「使用しない」の手順

▲ キースイッチを「ON」にする

---受付時間10秒以内---

2 「STOP」「SET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピーピッ」

→ブザー:「ピーピーピー・・・」

---受付時間10秒以内---

3 「START」ボタンを押す

→送信音:「ピッ」

→ブザー:「プププ…」

---受付時間10秒以内---


4 「STOP」ボタンを押す


→送信音:「ピピッ」

→ブザー:「ブブー」

→液 晶:左3個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする





●オートロック機能を「使用する」、「使用しない」を設定できます。

●「使用する」の手順

1 キースイッチを「ON」にする

---受付時間10秒以内---

2 「STOP」「SET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピーピッ」

→ブザー:「ピーピーピー・・・」

---受付時間10秒以内---

3 「SET」ボタンを押す

→送信音:「ププッ」

→ブザー:「プププ…」

---受付時間10秒以內---

4 「START」ボタンを押す

→送信音:「ピッ」

→ブザー:「ピピー」

→液 晶:右3個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする

■「使用しない」の手順

1 キースイッチを「ON」にする

---受付時間10秒以内---

2 「STOP」「SET」ボタンを同時に押す

→送信音:「ピーピッ」

→ブザー:「ピーピーピー・・・」

---受付時間10秒以内---

3 「SET」ボタンを押す

→送信音:「ププッ」

→ブザー:「プププ…」

---受付時間10秒以内---


4 「STOP」ボタンを押す

→送信音:「ピピッ」

→ブザー:「ブブー」

→液 晶:左3個点滅

5 キースイッチを「OFF」にする





8 セキュリティモード監視時間の設定(出荷時:4時間)

●セキュリティモードを使用時の、監視時間を設定できます。

●監視時間設定後は、セキュリティモードを使用したとき、常に設定後の監視時間で作動します。

■「監視時間の設定」の手順

1 「SET」「RESET」ボタンを同時に押す→送信音:「ピロロッ↑」


2 「RESET」ボタンを押すと時間を加える 「SET」ボタンを押すと時間を減らす →送信音:「ピッ」

■アクティブメーターの 1 目盛りが 1 時間です。(全点灯で 17 時間)

■ 17 時間以上は、さらに液晶表示右下のタイマー表示が点灯して、監視時間は無制限になります。

3 「START」ボタンを押す →送信音:「ピロロット」

■液晶表示が消えます。(設定完了)






●セキュリティモードをセットして監視中に監視時間の設定を行っても、監視時間は変更されません。変更した監視時間で使用したい場合は、再度リモコンでセキュリティモードをセットしてください。

9 クランキング時間の設定(出荷時: クランキング時間 1 秒固定)

- ●この設定については、車両に対する専門知識が必要なため、必ず取り付け店にご相談ください。
- ●エンジンのかかり具合に合わせて、クランキング時間(セルモーターを回す時間)を、0.6~2秒までの範囲で設定により変更することができます。

② 設定の手順

- 1 キースイッチを「ON」にする
- ---受付時間10秒以内---
- 2 「STOP」ボタンを押す
 - →送信音:「ピピッ」
 - →ブザー:「ピーピーピー・・・」
- ---受付時間10秒以内---
- 3 「START」「STOP」ボタンを同時に押す
 - →送信音:「ピピピッ」
 - →ブザー:「プププ…」
- ---受付時間10秒以内---
- 4 キースイッチでセルモーターを回して
 - エンジン始動
 - →ブザー:音が止まる
- 5 キースイッチを放す
 - →ブザー:ピピー
- 6 キースイッチを「OFF」にする





- ●取り付ける車種により、この機能が使用できない場合があります。販売店または取り付け店に ご確認ください。
- ●クランキング時間の設定後は、常にここで設定した時間でセルモーターが回ります。エンジン 始動時間が環境等で大きく変化する車種の場合、クランキング時間を長く設定するとセルモー ターのオーバーラン(引きずり)が出る場合があるので注意してください。

10 車種の設定 (出荷時: ガソリン車)

- ●この設定については、車両に対する専門知識が必要なため、必ず取り付け店にご相談ください。
- ●取り付ける車種により、必要に応じて「ガソリン車」、「ディーゼル車」を設定できます。
- ●始動前のグロータイムが長く必要な場合、または始動後に車両のチャージランプ消灯までに時間が かかる車種は、「ディーゼル車」に設定してください。


● 「ガソリン車」の手順

- 】キースイッチを「ON」にする
- ---受付時間 1 0 秒以内---
- 2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す
 - →送信音:「ピー」
 - →ブザー:「ピーピーピー…」
- ---受付時間10秒以内---
- 3 「START」ボタンを押す
 - →送信音:「ピッ」
 - →ブザー:「プププ…」
- ---受付時間10秒以内---
- 4 「START」ボタンを押す
 - →送信音:「ピッ」
 - →ブザー:「ピピー」
 - →液 晶:右3個点滅
- 5 キースイッチを「OFF」にする

●「ディーゼル車」の手順

- 】 キースイッチを「ON」にする
- ---受付時間10秒以内---
- 2 「START」「RESET」ボタンを同時に押す
 - →送信音:「ピー」
 - →ブザー:「ピーピーピー…」
- ---受付時間10秒以内---
- 3 「START」ボタンを押す
 - →送信音:「ピッ」
 - →ブザー:「プププ・・・」
- ---受付時間10秒以内---
- 4 「STOP」ボタンを押す
 - →送信音:「ピピッ」
 - →ブザー:「ブブー」 →液 晶:左3個点滅
- 5 キースイッチを「OFF」にする
- ●「ディーゼル車」に設定すると、始動前のグロータイムは7秒間(ガソリン車:5秒間)、始動後の始動判断待機時間は30秒間(ガソリン車:15秒間)になります。





5 ごんなときは (Q&A)

リモコン操作関係

Q

リモコンの操作距離が短くなった。

A

- ① リモコンのアンテナを十分伸ばして操作していますか。
 - ●操作してアンサーバックが表示されるまで、アンテナを伸ばしておいてください。
- ②電池が消耗していませんか? (9ページ参照)
 - ●新しい電池 (CR2032 × 2 個) と交換して<ださい。
- ③ 周囲の電波環境が悪いのでは?
 - ●しばらく時間をおくか、場所を変えて、もう一度操作をしてください。

Q

リモコンの液晶表示が薄くなった。

A

- ① リモコンを 0 ℃以下の低温環境で使用していませんか?
 - ●液晶は、0°C以下になると表示が薄くなり見えにくくなったり、極低温環境では表示が出ない場合もあります。(液晶の特性によるもの)なお、リモコン操作には全く問題ありません。
- ② ディスプレイを上側から斜めに見ていませんか?
 - ●液晶は、ディスプレイ正面から見たときに、最も見やすくなるように調整してあります。正面より上側から斜めに見ると、表示が薄くなり見えにくくなります。(液晶の特性によるもの)

Q

電池の消耗が早い。

A

- ① セキュリティモード機能を連続で使用していませんか?
 - ●セキュリティモード機能を連続で長時間使用していると、電池の消耗は早くなります。セキュリティモードは、必要に応じてご利用ください。(18~19 ページ、および 29 ページ参照)

エンジン始動関係

Q

リモコンの「START」操作をしても、エンジンがかからない。

A

- ① 車両のバッテリー端子を外したことがありますか?
 - ●「START」操作後、リモコンのエラーでブザーが「ブーブブ」と鳴ったら、「オートマチック車の認識設定」を行ってください。(21ページ参照)
- ② エンジン始動の4つの条件(安全機構)は満たされていますか?
 - ●始動条件(安全機構)が満たされているか、確認してください。(12ページ参照)
 - ●ボンネットセンサー(別売のオプション部品)が取り付けされている車両のボンネットを開けた場合は、ボンネットを閉めてから、エンジンキーで3秒以上車両のIG電源を「ON」する、またはリモコンで「STOP」操作をする、のいずれかを行ってください。(ボンネット検出のリセット)
- ③ 車両のキースイッチが「ON」になっていませんか?
 - ●キースイッチを「OFF」にして、抜いてください。
- ④ エンジンの始動性が悪くなっていませんか?
 - ●エンジンキーで始動してもエンジンのかかりが悪い場合には、車両の整備をした上で取り付け店にご相談ください。
- ⑤ 車両のバッテリーが弱っていませんか?
 - ●バッテリーが弱っていたら、充電、または交換をしてください。
- ⑥「リモコンの操作距離が短くなった」(32ページ)の項目を確認してください。
- ① リモコンから、「ブブー音」+「アクティブメーター左側5個点滅」のエラーが出ますか?
 - ●L端子配線に関するエラーで、始動できなくなっています。取り付け店にご相談ください。

Q

エンジン始動の確認ができない。

A

- ① エンジン始動操作後、すぐに確認操作をしていませんか?
 - ●エンジン始動操作後、約1分以上経過してから確認操作をしてください。
- ② エンジンは始動していますか?
 - ●エンジンがかかっているかを確認してみてください。(車両)
- ③「リモコンの操作距離が短くなった」(32ページ)の項目を確認してください。

Q

リモコンの「STOP」操作をしても、エンジンが止まらない。

A

- ① 車両のキースイッチでエンジンを始動していませんか?
 - ●エンジンキーを「OFF」して、エンジンを止めてください。
- ②「リモコンの操作距離が短くなった」(32ページ)の項目を確認してください。

Q

エンジンは始動するが、すぐに停止したり、再始動を2回繰り返す。

A

- ① 車両のバッテリーが弱っていませんか?
 - ●バッテリーが弱っていたら、充電、または交換をしてください。
- ②エンジン始動検出ができていません。
 - ●車両側への配線(L端子線の接続)が必要です。取り付け店に依頼して<ださい。

ドアロック/アンロック機能関係

Q

リモコンで操作をしても、ドアロック/アンロックができない。

A

- ① ドアロック/アンロックの配線はされていますか?
 - ●車両側への配線(ドアロック/アンロック線の接続)が必要です。取り付け店 に依頼してください。
- ② 後付けアクチュエータ取り付け車で、手動でロック/アンロックをしていませんか?
 - ●「後付けドアロックアクチュエータ取り付け車の注意事項」(14 ページ) の項目を確認してください。

各機能関係

G

各機能が使用できない。

A

- ① 機能の設定はされていますか?
 - ●使用する機能の設定を行ってください。(21~31ページを参照)
- ② 必要な配線はされていますか?
 - ●使用する機能により、車両側への配線が必要です。取り付け店に依頼して<だ さい。

Q

リモコンで「START」操作をすると、セキュリティが作動してしまう。

A

- ① エンジンスターターによるアイドリング停止直後に、「START」操作をしていませんか?
 - ●マイクロ波センサーとアラームユニット (別売のオプション部品) を取り付け してある車両は、アイドリング停止後 30 秒以上待ってから、「START」操作し てください。(30 秒以内に「START」操作を行うと、セキュリティが作動する 場合があります。)

リモコンを操作してもエラーになり、車両側が作動しない。

A

●「リモコンのエラーについて」(12~13 ページ)を参照して、エラーの内容を確認してください。

Q

車両のバッテリーを外した。

A

●「オートマチック車の認識設定」を行ってください。(21ページを参照)

Q

リモコンを紛失(破損)してしまった。リモコンを新しくしたい。

A

- ●スペアリモコンを有償で注文できます。保証書、またはアンテナユニットかり レーユニットのシリアルナンバーを確認して、取り付け店または販売店に注文 してください。
- ●ただし、スペアリモコンを使用する場合には、今までの古いリモコンは使えなくなります。(1台の車両に対して、使用できるのは1台のリモコンのみです)

2 エンジンスターターの取り付け方

1 烟匀内突

٠.	ID CY) Tr	
	梱包内容の他に必要なもの	
	FAX サービスの利用手順	40
2.	取り付け前の準備	
	揃えておきたい主な工具	41
	エレクトロタップでの分岐接続方法	41
	接続の概念図(システム図)	42
	接続先の信号一覧	40
3.	取り付け作業	
•	取り付けの前に	42
	① アンテナユニットの取り付け	
	②専用ハーネスの取り付け	
	③ CN2 配線の接続	
	④ アフターアイドリング入力配線の接続	
	⑤温度センサーの取り付け	
	⑥ カプラの接続	47
	⑦ オートマチック車の認識設定	47
	⑧ 動作チェック	48
	③ リレーユニットの取り付け	45
	⑩取り付け後の配線処理	49
	①機能の設定	
	⑫ アフターアイドリング入力の設定	
	③ 設定のリセット	
	⑭システムパワースイッチについて	
	⑮ リレーユニットのブザーアンサーバック表	52
4.	スペアリモコンについて	53
5.	主な仕様	50
٠.	操作・設定早見表 (ふろく)	
_		
n.	アフターサービス	56

取り付け上のご注意

本製品を安全に、最良の状態でご使用いただくために、取り付け前に必ずお読みください。



- ●本製品は後付けの性格上、車両内の重要な配線部分に接続するようになっています。 誤配線、配線省略、設定間違い、リレーユニットの固定不徹底、配線の後処理の不徹 底等は重大な事故を起こす原因となりますので、取り付け説明に従って注意を良く守 り、一つ一つ接続先を確認しながら作業を進めてください。
- ●作業終了後は実際に操作して動作確認をしてください。 車両が安全な場所にあること、周囲に人がいないことを確かめ(特に車両の前後、ボンネット内で作業をしていると危険です)、実際にリモコンを操作して動作チェックをしてください。また、正常に動作しないままでのご使用や、お客様への引き渡しはしないでください。
- ●取り付け終了後は「本説明書」および販売店名、販売日を記入した「保証書」をお客様にお渡しください。
- ●付属の「警告ラベル」を、エンジンルーム内の良く見え、高温にならない場所に、油 やほこりを良く拭き取ってから貼ってください。本製品を取り付ける際に「警告ラベ ル」が無い場合は、販売店または取扱店より入手して貼るようにしてください。



●「警告ラベル」がない状態で点検整備をした場合、事故を起こす危険があります。

取り付けにあたって知っておきたい注意事項



- ●取り付けは、概念的な説明で確実に取り付けのできる、専門の知識を持った技術者が 行うようにしてください。お客様ご自身で取り付けた場合は、P L 保険の対象になり ません。
- ●本製品に関する一般的な注意事項は、「使用上のご注意」(2~6ページ)に記載されています。取り付け前に必ずお読みください。

・ーーーー・イモビライザー装着車に取り付け時の注意事項 ・ーーーー

- ●本製品は、エンジンイモビライザー装着車(当社の車種別ハーネス適応表に記載されている適 応車種のみ)に取り付けができます。
- ●取り付けには別売りのイモビ対応ユニットが必要です。イモビ対応ユニットは取り付ける車種により品番が異なります。品番は車種別ハーネス適応表で確認するか、販売店にお問い合わせ ください。
- ●イモビ対応ユニットの取り付け方法等については、イモビ対応ユニットに付属の取付説明書、 あよび車種別取付資料を参照してください。

1 梱包内容

梱包内容

品 名	数量	品 名	数量
リモコン	1	エレクトロタップ	8
アンテナユニット	1	両面テープ(リレーユニット用)	1
リレーユニット	1	警告ラベル	1
通信ハーネス	1	キーホルダーリング	1
CN2 ハーネス(12 極)	1	取扱・取付説明書(本書)	1
バンド (リレーユニット用)	1	保証書	1
インシュロックタイ(黒色)	5		

梱包内容の他に必要なもの

- ●以下の部品、および車種別取付資料は、販売店にお問い合わせいただくか、弊社の FAX サービス またはインターネットのホームページ(56 ページ参照)で確認していただき、必要なものを準備 してください。
- **1. 専用ハーネス**(必ず用意する)
 - ●取り付ける車種により、品番が異なります。
- 2. **主なオプション部品**(必要に応じて用意する)

イモビ対応ユニット

- ●エンジンイモビライザー装着車(弊社の車種別//ーネス適応表に記載されている設定車種 のみ)に取り付ける場合に必要です。
- ●取り付ける車種により、品番が異なります。

ボンネットセンサー (商品コード: EPO74)

- ●エンジン始動条件の安全機構で、「ボンネット開」を検出する場合に必要です。
- ●車両の点検整備時の安全を確保するために、取り付けをお勧めしています。

ドア検出ユニット(商品コード: EPO30)

●ドアの開閉信号が各ドアごとに分かれている車種で、全てのドアの開閉信号を検出する場合に必要です。

ドアロックリレー

- ●ドアロック/アンロックの取り付け時に、車種により必要です。
- ●取り付ける車種により、品番が異なります。

ドアロックアクチュエータ (商品コード: EPO15)

●ドアロック/アンロックの取り付け時に、車種により必要です。

ホーンジャンパー(商品コード: EPO32)

●セキュリティ機能を使用する場合に、車種により必要です。(主に三菱車)

オプションリレー(商品コード: FPO52)

●車種により必要になる場合があります。

マイクロ波センサー, アラームユニット(商品コード: EP102, EP103)

- ●マイクロ波センサーは、センサーにより車両周囲の監視(接近、うろつき、侵入等の異常)を行う場合に、車内に設置するユニットです。
- ●アラームユニットは、センサーが反応したとき、反応レベルに応じてスピーカーが鳴ります。 ボンネットフード内に取り付けます。

ホームターミナル (商品コード: EPO97)

- ●セキュリティ機能を使用する場合に室内等に設置して、セキュリティ作動時に車両の異常を知らせるフェットです。(車両側に取り付けるフェットではありません)
- 3. 車種別取付資料(必要に応じて用意する)
 - ●取り付ける車種ごとに、専用に作成された取り付け資料です。
 - FAX サービスを利用しての入手方法は、次ページの通りです。

---- FAX サービスの利用手順

- 1 電話をかける 0990-58-1189
- 2 プッシュ操作で資料を請求 音声案内に従って、プッシュ操作を行います。
- 3 資料が送られてくる お手元の FAX に請求した資料が送られてきます。
- ●ダイヤルQ2サービスなので、情報料と通話料がかかります。● FAX サービスは日祭日を問 わず 24 時間稼働しておりますが、メンテナンス上停止する場合があります。●トーン音の発 信できない FAX や電話での利用はできません。●一部の地域ではダイヤルQ2が利用できませ んので、このサービスも利用できません。● FAX サービスが利用できない場合は、下記にお問 い合わせください。

(株) サーキットデザイン内 ES-CLUB 事務局 TEL 0263-82-1010 FAX 0263-82-1020

接続先の信号一覧

●サーキットテスターで信号の電圧を確認してください。

取り付け前の準備

揃えておきたい主な工具



エレクトロタップでの分岐接続方法



分岐したい本線をエレクトロ タップにはめ込み、分岐線を エレクトロタップの横の穴に 差し込む。




プライヤー等で、エレク トロタップの金属部分を 完全に押し込む。



エレクトロタップの絶縁力 バーを倒してロックし (ロック音を確認する)、絶 縁テープを巻く。

カプラ NO.	線色	接続先	条 件	接続の	信号	備考
		メインハーネス				
CN1	黒	ボディーアース				
	空	CN2		(CN2 /\ーネスの「空色」	のギボシに接続)	
	茶	L端子	車両のキースイッチが「ON」	エンジンがかかっていない→約1∨	エンジンがかかっている →12 V	ディーゼル車、ガソリン車の始動不具合車 →配線する
		* 1	CN2 をリレーユニットから	アース	アース	ボンネットセンサー有り →センサーケーブルに接続
	赤	ボンネットセンサー 	外した状態	ボンネット開 アース →と導通	ボンネット閉 → と非導通	ボンネットセンサー無し →絶縁スリーブをかぶせる
	橙	パーキングブレーキ	車両のキースイッチが「ON」	パーキングブレーキを解除→ 1 2 ∨	パーキングブレーキをかける → 0∨	
	空	CN1		(専用ハーネスの「空色」	のギボシに接続)	
CN2			車両のキースイッチが「ON」	シフトレバーが「P」以外の位置→ 0 V	シフトレバーが「P」の位置 → 1 2 V	オートマチック車の認識設定のできない車 →配線する
	青	パーキングボジション 				車種により信号の電圧が異なります。
	紫	ドア		ドア開 → 0 V	ドア閉 →12V	
	緑	ホーン		ホーンが鳴っていないとき→12V	ホーンが鳴っているとき → 0 V	
	Ó	オートライト		運転席ドア 開 → 0∨	運転席ドア 閉 →12∨	
	灰	ロック		何もしないとき → 1 2 V	ロックしたとき → 0 V	割込み接続タイプは信号の電圧が異なります。
	黄	アンロック		何もしないとき → 1 2 V	アンロックしたときとき → 0 V	割込み接続タイプは信号の電圧が異なります。
	-	+ #3/=0		[]+1+11-4		アフターアイドリング機能を使用する場合に、配線が必要
CN3	13 青 キー挿入信号			何もしないとき → 0 V エンジンキーを挿入したとき→12 V		な車種は接続する。(46ページ参照)

接続の概念図(システム図)



3 取り付け作業

- ●車両のバッテリー端子の(-)を外してから、作業を行ってください。
- ●取り付ける車両ごとに異なる、配線の接続先・取り付け上の注意事項等は、必ず「車種別取付資料」を参照してください。本説明書では、一般的な説明と補足説明にとどめます。

取り付けの前に

あらかじめリレーユニットの取り付け場所を決めてください。




- ●取り付け場所は、水の浸入しない、結露しにくい場所にしてください。
- ●専用ハーネス、CN2、通信ハーネスは、リレーユニットの取り付け場所を中心に取り回して接続してください。

1 アンテナユニットの取り付け

- ●アンテナユニットは、ダッシュボードサイド (左右) の両面テープで確実に固定できる平らな面に取り付けてください。
 - 1 アンテナユニットを取り付ける場所を決め、 取り付ける場所をクリーニングする(汚れ や油をきれいに拭き取る)
 - 2 通信ハーネスをコネクタに取り付け、ハーネスをアンテナユニット下側の凹部にはめ込む
 - 3 両面テープのセパレータを取り、貼り付ける ※1
 - 4 アンテナエレメントの角度を調整する ※2
 - 5 通信ハーネスをリレーユニット取り付け場所に導く








- ※ 1 両面テープを貼り付ける際には、周囲の温度が20℃以上の環境で作業をしてください。低温環境では、両面テープの接着が弱くなり、剥がれ落ちる場合があります。
- ※2 アンテナエレメントは、できるだけ垂直に調整した方 が電波到達距離は長くなります。






- ●アンテナユニットを取り付けるときに、取り付ける場所の油やほこりを良く拭き取って、容易に剥がれないように貼ってください。剥がれ落ちると運転に支障をきたすおそれがあります。
- ●アンテナユニットは視界の妨げにならない位 置に固定してください。



42

■ 割り込みカプラの接続

(割り込みカプラの取り付け場所は、車種により下記の3種類に大別されます。)



ケース 1 コラムカバーを外して、キーシリンダーから直接出ているコネクタに接続。

ケース2 アンダーカバー内の中継コネクタに接続。

ケース3 ヒューズボックス内にあるコネクタに接続。

2 アースの接続


車体に直接締めてある(塗装されていない車体アース)ボルト、ネジに共締めする。

3 CN2 配線の接続

■ ギボシ(空色)の接続

必ず接続する。

- ●この配線は、エンジンスターターによるアイドリング中に、誤って車両のキースイッチを「START」に回してしまっても、セルモーターへの電源をカットして、セルモーターの破損を防止するためのものです。
- ① 専用ハーネスと CN2 の空色線の、ギボシを確実に接続する。
- ② 接続後ケーブルに付属しているスリーブを、ギボシにかぶせて絶縁処理をする。



② ドア (紫色) の配線

必ず配線する。



- ●配線をしないとドアの開閉検出ができません。安全のために必ず配線してください。また、配線しないとドアタイマー、セキュリティ、オートロックの各機能も利用できません。
- ●配線しない場合でもエンジン始動はできます。

③ ホーン (緑色) の配線

必要に応じて配線する。



- ■配線をしないと、ホーン確認機能が利用できません
- ●配線しない場合でもエンジン始動はできます。

🗿 パーキングブレーキ(橙色)の配線

必要に応じて配線する。

- ●パーキングブレーキの検出を行う場合は、配線してください。
- ●配線しない場合でもエンジン始動はできます。

5 L端子(茶色)の配線

必要に応じて配線する。

- ●ディーゼル車は必ず配線してください。
- ●ガソリン車でも始動不具合車(下記の状態になる場合)は配線してください。
- ①セルモーターを駆動しエンジンは始動するが、しばらくすると停止してしまう。
- ② 不具合現象 ① を 2 回繰り返した後、リセットする。
- ③ セルモーターを駆動し、エンジンが始動しないのに再始動を行わない。(エンジンがかかっていないのに、車両の電源が ON したままの状態になる)

6 パーキングポジション(青色)の配線

通常は配線しない。

●「オートマチック車の認識設定」(21ページ)ができない車種は、配線をしてください。

7 オートライト(白色)の配線

オートライト機能付き車は車種により必要に応じて配線する。


- ●オートライトキャンセル機能を使用する場合は、配線してください。
- ●配線が必要な車種は、車種別取付資料に配線先が記載されています。
- ●取り付ける車種により、オートライトキャンセル機能が使用できない場合があります(車種別取付資料を参照)。この場合には、オートライトの配線をしないでください。
- ●配線をしない場合でも、エンジン始動はできます。

オプション部品のボンネットセンサーを取り付ける時は配線する。

- ●取り付け、配線方法は、ボンネットセンサーに付属の取付説明書を参照してください。
- ●ボンネットセンサーを取り付けない場合は配線をせずに、ケーブルに付属しているスリーブをギボシにかぶせて絶縁処理をしてください。

ドアロック(灰色)/アンロック(黄色)の配線

必要に応じて配線する。





- ●配線をしないと、リモコンの「SET」/「RESET」操作で、ドアロック/アンロックができません。
- ●ドアロック/アンロックの配線で、ドアロックリレーを使用して接続を行う車種は、ドアロックリレーに付属の取付説明書を参照してください。

4 アフターアイドリング入力配線の接続



- ●アフターアイドリング機能を使用する場合に、以下の専用ハーネスを使って取り付ける車種のみ、アフターアイドリング入力配線の接続が必要です。該当車種は、この配線を接続しないと、アフターアイドリング機能が使用できません。
- ●該当する専用ハーネス(該当車種は、車種別ハーネス適応表で確認してください) スズキ…S101P、S103P、S105P、S107P、S108P、S109P、S110P、S112P スバル…F102P マツダ…M102P、M105P、コスモ用ハーネス
- ① 車両側の、キー挿し込み信号入力の配線(接続先)を確認する。
 - ●配線は、キーシリンダ周辺のカプラ内にあります。
 - ●エンジンキーを抜いてあるときに 0V、キーシリンダにエンジンキーを挿し込んだときに 12V に電圧が変化することを、サーキットテスターで確認してください。
- ② アフターアイドリング入力配線(青色)を接続する
 - ●通信ハーネスのリレーユニット側に固定してある青色線のテーピングを外して、車両側の 接続先まで配線を延長してから、付属のエレクトロタップで接続してください。

5 温度センサーの取り付け


- ① 取り付ける場所を決める
 - ●リレーユニット取り付け場所から 50cm 以内で、運転席ロアカバー内側で温度センサーが 固定できる場所を選んでください。車両側のエアコン温度センサー周辺に取り付けると、 比較的正確に車内の温度がモニターできます。
- ② 温度センサーを取り付ける
 - ●車両側のハーネス等に、インシュロックタイで固定してください。
- ③ 温度センサーのケーブルを、リレーユニット取り付け場所に導く



- ●温度センサーは、通信ハーネスのリレーユニット側から出ている、黒色ハーネスの先に付いています。(8ページ参照)
- ●温度センサーをダッシュボードの上、またはシートの表面などに取り付けると、直射日光などの影響を受けて、正確に車内の温度をモニターできませんので、注意してください。

6 カプラの接続

- ① CN3 の接続とケーブルの処理
 - ●通信ハーネスのケーブルをリレーユニットの溝に入れてください。(コネクタ側の細い線を保護するため)
- ② CN1、CN2 の接続
 - CN1 を接続してリレーユニットに電源が入ると、「ピロロロッ」とブザー音が出ます。
- ③ CN4 の接続(イモビ対応ユニットを取り付ける場合のみ)





●エンジンイモビライザー装着車(弊社の車種別ハーネス適応表に記載されている設定車種のみ) に取り付ける場合は、イモビ対応ユニットに付属の取付説明書を参照してください。

7 オートマチック車の認識設定

- ●カプラの接続が終わり、動作チェックを行う前にこの設定を行います。
- ●この設定をしないとエンジンスターターでエンジンがかかりません。

操作	送信音	リレーユニットのアンサーバック音	備考
キースイッチ→ 「ON」			受付時間10秒以内
「STOP」	ピピ	ピーピーピー…	受付時間10秒以内
シフトレバー「P」→「R」			まなしてなっていが
または、フットブレーキを踏む※2		2 秒後プププ…と音が変化	動かしてから3秒後
シフトレバー「R」→「P」		(\V 1 ¬* ¬*¬*\ 1.21.2	
または、フットブレーキを放す※2		(※1ブーブブ)ピピー	

- ※1 パーキングポジションの配線をした場合のみ「ブーブブ」と鳴ります。
- ※2 取り付ける車種により、フットブレーキを使って設定を行う場合があります。
- ●車両のバッテリーを外したとき、またはリレーユニットの CN1 コネクタを外したときは、この設定が必要です。

3

8 動作チェック

- ●「オートマチック車の認識設定」(47ページ)をしてから、動作チェックを行ってください。
- ●操作に関する詳細と注意事項は、「動かしてみましょう」(10~15ページ)を参照してください。

1. エンジンの始動

操作	送信音	エンジン	リモコンのアンサーバック
「START」	ピッ	始動する	する

2. エンジンの始動の確認(始動してから30秒後)

操作	送信音	エンジン	リモコンのアンサーバック
[START]	ピッ	アイドリング中	する

3. エンジンの停止

操作	送信音	エンジン	リモコンのアンサーバック
「STOP」	ピピ	停止する	する

4. ドアタイマーの確認

1 リモコンで「エンジンの始動」を行いエンジンをかける

2 エンジンがかかってから、30 秒後にドアを開け、20 秒間アイドリングを継続後、エンジンが止まること

(ドアタイマー作動中はリレーユニットのブザーから、作動音が出ること)

5. ドアロック

操作	送信音	ドア	リモコンのアンサーバック
[SET]	ププ	ロックする	する

6. ドアアンロック


操作	作 送信音	ドア	リモコンのアンサーバック
ΓRESE	T」 プッ	アンロックする	する

- 正常に作動しないときは - -

- ●リモコンを操作すると、リレーユニットがブザーによりアンサーバックをします。その音によって正常、異常が判断できますので、リレーユニットのブザーアンサーバック表(52ページ)を参照して、異常簡所を一つ一つ直しながらチェックしてください。
- ●異常箇所が重複している場合は、最初の異常箇所をアンサーバックします。それが解決する と次の異常箇所のアンサーバックをします。

9 リレーユニットの取り付け

- ① 動作チェックをして、確実に動作することを確かめてから取り付ける
- ② リレーユニットの取り付けは、付属のバンド、両面 テープ等でゆるみ、がたつきのないように、車両の ハーネス等にしっかりと固定する
 - ●リレーユニットは結露しにくい場所で、なるべくコネクタは下向きになるように取り付けてください(電線を伝わって水が浸入するのと、ほこり等による接触不良を防止するため)。



10 取り付け後の配線処理

●配線コードは車両の可動部(チルトステアリング、アクセル、ブレーキ、パーキングブレーキ、アクセルリンク等)またはシャープエッジに触れたり、挟み込まれたり、垂れ下がらないようにインシュロックタイ等で結束してください。また、絶縁処理の必要な配線は絶縁テープなどで処理をしてください。



- ●リレーユニットの取り付けが不完全な場合、落下などで運転に支障をきたし、重大な事故につ ながるおそれがあります。
- ●リレーユニットは足下の水の跳ね返りや、外部からの水の浸入にふれないように設置してください。内部に水が浸入すると、動作不良などによって重大な事故につながるあそれがあります。 (リレーユニットは防水対応ではありません。)
- ●配線コードが挟み込まれたりすると、場合によっては断線、ショートが起こり、リレーユニットまたは車両のシステムを破損したり、アクセル、ブレーキが正常に操作できなくなったり、車両火災を起こす危険があります。

11 機能の設定

- ●各機能は、リモコンを使って設定を行います。
- ●機能の設定はお客様に引き渡す前に、あらかじめお客様に確認の上で必要に応じて行ってください。
- ●各機能の詳細、および設定手順は、「便利な機能」、および「機能の設定」(16~31ページ)を参照してください。
- ●設定により変更できる機能と、工場出荷時の各機能の設定は、以下の一覧表を参照してください。

機能	出荷時設定
パーキングブレーキの検出設定	検出しない
アイドリング時間の設定	20分
アフターアイドリングの設定	使用しない
ドアタイマーの設定	使用する
セキュリティの設定	使用しない
オートロックの設定	使用しない
クランキング時間の設定	1秒固定
車種の設定	ガソリン車

12 アフターアイドリング入力の設定

- ●アフターアイドリング機能を利用する場合、アフターアイドリング入力配線の接続(46ページ参照)を行った車種のみ、アフターアイドリング入力の設定が必要です。該当車種はこの設定をしないと、アフターアイドリング機能が使用できません。
- ●該当車種のみリモコンを使って、アフターアイドリング入力を「キー挿し込み信号入力」に設 定します。

■「キー挿し込み信号入力」設定手順

操作	送信音	リレーユニットのアンサーバック	備考
キースイッチ→「ON」			受付時間 1 0 秒以内
[STOP]	ピピッ	ピーピーピー…	受付時間 1 0 秒以内
[RESET]	プツ	ブブー	設定完了 (※ 1)
キースイッチ→「OFF」			

- ※ 1 設定完了すると、リモコンの液晶左下のタイマー表示が点滅してアンサーバックします。
- ●なお、エンジンスターターを他の車両に載せ換え等で、アフターアイドリング入力を出荷時設定「ACC 入力」に戻す場合は以下の手順で設定をします。

■「ACC 入力」設定手順(出荷時設定)

操作	送信音	リレーユニットのアンサーバック	備考
キースイッチ→「ON」			受付時間 1 0 秒以内
[STOP]	ピピッ	ピーピーピー…	受付時間 1 0 秒以内
[SET]	ププッ	ピピー	設定完了 (※ 2)
キースイッチ→「OFF」			

※2 設定完了すると、リモコンの液晶右下の温度表示が点滅してアンサーバックします。

13 設定のリセット

●各機能の設定をリセットして、全て工場出荷時の設定(49ページ)に戻したい場合は、以下の手順で設定のリセットをしてください。

■「設定のリセット」手順

操作	送信音	リレーユニットのアンサーバック	備考
キースイッチ→「ON」			受付時間 1 0 秒以内
「START」& 「STOP」	ピピピッ	ピーピーピー…	受付時間10秒以内
[START]	ピツ	ピロロロッピピー	リセット完了
キースイッチ→「OFF」			

14 システムパワースイッチについて

- ●エンジンスターターを取り付け後、車両の点検整備等を行う場合には、アンテナユニットのシステムパワースイッチにて、エンジンスターターのシステムを「OFF」にしてください。システムパフースイッチは、つまようじの先等で1秒間押してください。
- ●システムを「OFF」にすると、誤ってリモコンで「START」操作が行われてもエンジンは始動 しないので、整備する人の安全が確保されます。また、ドアロック/アンロック操作も同様に 作動しません。
- ●整備後にシステムを「ON」に戻すときは、再度システムパワースイッチを 1 秒間押してください。

システムパワースイッチの操作	アンテナユニットのモニター LED	システム
1 秒間押す	5 回点滅	OFF する
再度 1 秒間押す	3 秒間点灯	ONする



15	<i>70</i>		
番号	アンサーバック音	アンサーバック音が鳴る場合	
1	ピロロロツ	リレーユニットに電源が入ったとき	
2	ピーピーピー…	設定モード中 1	
3	プププ…	設定モード中 2	
4	ピピー	オートマチック車認識設定完了時	
		パーキングブレーキを「検出する」設定完了時	
		ドアタイマーを「使用する」設定完了時	
		アフターアイドリングを「使用する」設定完了時	
		セキュリティを「使用する」設定完了時	
		オートロックを「使用する」設定完了時	
		「ガソリン車」設定完了時	
		クランキング時間の設定完了時	
		ボンネットのリセット操作完了時	
		スペアリモコンID書込み完了時	
5	ブブー	パーキングブレーキを「検出しない」設定完了時	
		ドアタイマーを「使用しない」設定完了時	
		アフターアイドリングを「使用しない」設定完了時	
		セキュリティを「使用しない」設定完了時	
		オートロックを「使用しない」設定完了時	
		「ディーゼル車」設定完了時	
6	ピー	アイドリング時間「10分」設定完了時	
7	ピー ピー	アイドリング時間「20分」設定完了時	
8	ピー ピー ピー	アイドリング時間「30分」設定完了時	
9	Ľ	スタート・ストップ受け付け時	
10	ブーブブ (ピーポジ)	オートマチック車認識設定が行われていないとき	0
		シフトレバーがPポジション以外に入っている時	
11	ブブ (ドア)	ドアが開いたとき	0
		ドアタイマー終了時	
12	ブブブ (サイド)	パーキングブレーキが解除されたとき	0
13	ブブブブ (ボンネット)	ボンネットが開いた時	0
14	ブブブー (アイジー)	エンジン始動時に G電圧が低い時(10V以下)	0
		オート検出にて始動後のバッテリー電圧降下時	
15	ブブブーブ(エルタンシ)	エンジン始動時にL端子電圧が既に上がっている時	0
╙		L端子検出にて始動後のL端子電圧降下時	
16	ピピピー	オート検出での始動成功時	
17	ピピピーピ	L端子検出での始動成功時	
	LOLO	アイドリングタイマー終了時	
	ピッピッ…	ドアタイマー/アフターアイドリングカウント中	
	ĽºĽºĽº"∨…	ドアタイマー/アフターアイドリング終了5秒前から	
21	ピー	ドアロック完了時	
	ピーピー	ドアアンロック完了時	
	ピロッ ピロッ …	オートロック待機時(30秒間)	
	ピロロロッピピー	設定のリセット完了時	
25	ブブーブ	イモビ対応ユニット通信エラー時	0

〇印は、エンジンが始動しないとき、またはエンジンが停止したとき(アイドリング終了時)に発音します。

4 スペアリモコンについて

●リモコンを紛失または破損(修理不可能)した場合に、スペアリモコン(有償)を作ることができます。保証書またはリレーユニットのシリアルナンバーを確認の上、販売店または取り扱い店を通して注文してください。

●スペアリモコンの I D書込み、および作動確認手順

操作	送信音	リレーユニットのブザー音	備考
キースイッチ→「ON」			受付時間 1 0 秒以内
[START] & [STOP]	ピピピッ	ピロッ	受付時間 1 0 秒以内
[STOP]	ピピッ	ピピー	書込完了
キースイッチ→「OFF」			エンジンキーを抜く
[START]	ピッ	(エンジン始動)	

- ●書込完了しても「START」操作でエンジンが始動しない場合は、登録ができていません。最初からやり 直してください。
- ●スペアリモコンの I D書込みが完了すると、今までのリモコンは使えなくなります。またリモコンを 2 個以上注文されても、1台の車両に対して、使用できるのは1台のリモコンのみです。
- ●リレーユニットを取り外した場合、49 ページの「リレーユニットの取り付け」と「取り付け後の配線処理」に従って取り付けを行ってください。

5 主な仕様

■リモコン

送信周波数	429.1750MHz(特定小電力無線機器)
送信出力	10mW以下
アンテナ	トップローディング&2段ロッド&ベースローディング併用タイプ
スイッチ	START / STOP / SET (LOCK) / RESET (UNLOCK)
送受信確認	LCD(液晶)表示&ブザー& LED(バックライト)
電池消耗確認	LCD(液晶)表示&ブザー
使用電池	リチウム電池 CR2032 × 2 個
生活防水	JIS 保護等級 4 防まつ型
動作温度範囲	- 20°C~+ 70°C
寸法	77mm × 34mm × 16mm(突起部含まず)
重量	40g (電池含む)
●液晶は、0℃以下にな	ると表示が薄くなり見えにくくなったり、極低温環境では表示が出ない場合もあ

ります(液晶の特性によるもの)。なお、リモコン操作には全く問題ありません。

■アンテナユニット/リレーユニット/通信ハーネス

_	
送信周波数	429.1750MHz(特定小電力無線機器)
送信出力	10mW 以下
電源電圧 (リレーユニット)	DC9~16V(12V 車専用)
消費電流	3mA(待機時平均値)
アンテナ	可倒式 1/4 λタイプ(アンテナユニット)
モニター LED	赤色 LED × 2 個(アンテナユニット)
システムパワースイッチ	プッシュタイプ(アンテナユニット内)
動作確認	ブザーにより、車両側の動作状態を発音(リレーユニット)
温度センサー	サーミスタータイプ(通信ハーネス内)
ヒューズ	自動車用小型ブレードヒューズ 30A(リレーユニット基板内に装着)
動作温度範囲	- 30°C~+ 70°C
寸法	アンテナユニット:
	86mm × 30mm × 22mm(突起部、アンテナ部含まず)
	リレーユニット:
	125mm × 57mm × 25mm(突起部含まず)
重量	アンテナユニット:36g
	リレーユニット:130g
ケーブル長さ	通信ハーネスのリレーユニット~アンテナユニット間:2500mm
	通信ハーネスのリレーユニット~温度センサー間:600mm

※仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

操作・設定早見表(ふろく)

エンジンの始動	[START]
始動確認	[START]
ホーン確認	[START / STOP]
停止	[STOP]
ロック・セキュリティセット	[SET]
アンロック・セキュリティ解除	[RESET]
車両の状態確認	[STOP]
セキュリティモード/セット	【SET】5秒間以上
セキュリティモード/リセット	[RESET]
オートマチック車認識設定	[ON] [STOP] [P \rightarrow R or FB \downarrow] [P \leftarrow R or FB \uparrow] [OFF]
Pブレーキ/検出する	[ON] [STOP / SET] [RESET] [START] [OFF]
Pブレーキ/検出しない	[ON] [STOP / SET] [RESET] [STOP] [OFF]
アイドリング10分	[ON] [START / RESET] [STOP] [START] [OFF]
アイドリング20分	[ON] [START / RESET] [STOP] [STOP] [OFF]
アイドリング30分	[ON] [START / RESET] [STOP] [SET] [OFF]
アフターアイドリング/使用する	[ON] [START / RESET] [SET] [START] [OFF]
アフターアイドリング/使用しない	(ON) [START / RESET] [SET] [STOP] [OFF]
ドアタイマー/使用する	(ON) (START / RESET) (RESET) (START) (OFF)
ドアタイマー/使用しない	[ON] [START / RESET] [RESET] [STOP] [OFF]
セキュリティ/使用する	[ON] [STOP / SET] [START] [START] [OFF]
セキュリティ/使用しない	[ON] [STOP / SET] [START] [STOP] [OFF]
オートロック/使用する	(ON) (STOP / SET) (SET) (START) (OFF)
オートロック/使用しない	(ON) (STOP / SET) (SET) (STOP) (OFF)
セキュリティモード監視時間設定	[SET / RESET] [RESET ↑ SET ↓] [START]
クランキング時間設定	[ON] [STOP] [START / STOP] [sel-ON] [sel-OFF] [OFF]
車種設定/ガソリン車	[ON] [START / RESET] [START] [START] [OFF]
車種設定/ディーゼル車	[ON] [START / RESET] [START] [STOP] [OFF]
アフターアイドリング/キー差込信	号入力 [ON] [STOP] [RESET] [OFF]
アフターアイドリング/ ACC 入力	(ON) (STOP) (SET) (OFF)
スペアリモコン D 書込/作動確認	[ON] [START / STOP] [STOP] [OFF] [START]
設定のリセット/初期状態に戻す	[ON] [START / STOP] [START] [OFF]